

Firestar

Bruksanvisning

New Mexico / Kompakt / DN 700 / DN 800 / Cube



Firestar

Montering- og bruksanvisning

Gratulerer med valg av Firestar hagepeis.
Denne bruksanvisningen er ment å lette monteringen og gi anvisning for førstegangs bruk av din nye hagepeis.

Montering

Du trenger:

- 1 torx-skrutrekker eller skrutrekker med tilsvarende bit
- En medhjelper for tyngre løft og håndtering
- 5-10 min. ledig tid

Hagepeisen leveres i en stabil trekasse. Løsne først alt ytre rammeverk, slik at peisen står fritt på trepallen under. Løft peisen fra pallen og plasser den der du vil ha den. (Som sagt anbefaler vi at du får hjelp av ytterligere en person ved oppbyggingen).

Ikke hold peisen i kanten når du løfter den!

Ta ut tilbehørsdelene* (grillrist, fettpanne, gnistfanger og skorstein) fra forbrenningsrommet og forsiktig fjern emballasjen. Vær forsiktig når du monterer eventuell gnistfanger og skorstein ettersom lakken fortsatt er følsom før den utsettes for varme første gang.

Fest skorsteinen på peisen med tilhørende klemmer. Hagepeisen er nå klar for bruk.

*Avhengig av modell

Sett på skorsteinen rett ovenfra!

Lakkering

Våre hagepeiser består av 100 % rustfritt stål og er lakkert med en ildfast Senotherm-lakk (unntatt børstede varianter). Lakkeringen er relativt følsom før den utsettes for fyring for første gang. Om det oppstår riper ved montering kan disse repareres med tilsvarende lakk.

Første gangs bruk

Ved førstegangs bruk skal det kun fyres og ikke grilles.

Senotherm-lakkeringen vil herdes fullstendig ved første fyring og dermed bli ripe- og støtsikker. Fyr kun lett i peisen i begynnelsen (2-3 vedskier) og øk varmeutviklingen langsomt gjennom å legge inn ytterligere vedskier (maks 5 kg ved). Lakkeringen er fullstendig herdet etter ca 15 min.

Iløpet av herdeprosessen vil det oppstå en svak dampdannelse på utsiden av peisen.

Dette er helt normalt og fullstendig ufarlig.

Ikke bruk sprit eller bensin som tennvæske!

Brensel

Fyring bør skje med tørt trevirke som har vært lagret i minst 2 år.

Ved grilling kan du bruke trekull eller grillbriketter som legges direkte på ildbetongstenene.

Under fyringen må grillristen og annet tilbehør fjernes eller felles ut av forbrenningsrommet.

Ikke brenn søppel, palletter eller hageavfall i hagepeisen!

Rengjørings

Du kan holde peisen ren på utsiden med mildt rengjøringsmiddel. Som regel holder det å tørke av utsidens overflater med en fuktig klut. Ikke bruk noen skarpe, spisse eller grove gjenstander da disse kan skade lakken. Husk å tømme asken regelmessig. Dette bør skje etter hver andre eller tredje fying, avhengig av tidslengde og mengde fying.

Vent alltid med rengjøringen til hagepeisen er fullstendig avkjølt!

Lagring av ved i sokkel

Du kan bruke hagepeisens sokkelrom til å lagre ved. Ikke stable veden for høyt, høyst et lag. Fuktig ved kan tørke av varmeutviklingen. Vær forsiktig når du legger veden i sokkelrommet ettersom dette er lakkert. For å beskytte sokkelrommet mot riper kan du bestille underlagsplate tilpasset din hagepeis som ekstra tilbehør. DN 700 / DN 800 har også et femte hengsle i sokkelrommet for lagring av ekstrautstyr

Ikke lagre lettantennelige væsker i sokkelrommet!

Grillinnsats

På utvalgte modeller følger det med en grillrist (Kompakt) og/eller fettpanne (DN 700/800) i rustfritt stål. Disse kan henges inn i 4 ulike høyder og også felles ut. Rengjøres med kommersielle rengjøringsmiddel eller i oppvaskmaskin. Fettdrypp på lakkerte deler vil medføre missfarging. Håndtør tilbehørsdeler med hansker eller grytelapper under grilling! Ved vanlig fying skal tilbehørsdelene tas helt ut eller felles ut!

Advarsel:

Gå aldri fra åpen ild uten oppsyn og ha alltid en slukkemiddel lett tilgjengelig. Hold barn, unge og kjæledyr borte fra åpen ild! Fare for brannskade! Følg de lokale brannforeskriftene, spesielt i sommermånedene. Ha også en ildfast hanske i nærheten når du fyrer.

Underlag / Avstand til brennbart materiale

Vi anbefaler at utepeisen plasseres minst 1 meter fra husvegg. Hensiktsmessig avstand har mange variabler - bruk aktsomhet! Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt pipa for røykutslipp.

Peisen skal stilles på ubrennbart materiale. Min avstand til brennbart underlag front : 47 cm

Avstand til brennbart material: Bak : Min 30 cm
Front/Side : Min 100 cm , men her må det utvises stor forsik
tighet, og gjerne vri peisen, slik at fronten har mest
mulig fri sikt

På modeller med børstede kåper og peiskropper kan en lett misfarging oppstå etter fying.

Vi påtar oss ikke noe ansvar om instruksjonene i bruksanvisningen ikke overholdes.

Garanti

Det er i utgangspunktet 2 års garanti på alle modeller fra Firestar. Lakkering og forbrenningskammerets ildfaste steiner er gjenstand for kontinuerlig forvitring via høye temperaturer. Vi kan desverre ikke gi samme garantivilkårene for disse komponentene

Vi ønsker deg mange varme og lykkelige timer i din hage.

Seljord Varmeservice, ditt Firestar-team.



firestar
PREMIUM PARTNER



www.seljordvarme.no

Varmepumper | Peiser | Piper | Ovner | Matovn | Gass | Utevarme

Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@seljordvarme.no

 **Seljordvarme.no**
Spesialister på peis og varme!